Инструкция

по нанесению на железнодорожные вагоны, цистерны и контейнеры «Знаков опасности», «Номеров ООН» и « Табличек с указанием кода опасности груза» на самоклеящейся пленке

1. Места нанесения

«Правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам» определены следующие места нанесения «Знаков опасности, Номеров ООН, табличек с указанием кода опасности»:

- на крытых вагонах на дверях с двух противоположных сторон;
- на цистернах в правой нижней части котла с обеих сторон, между торцом и хомутом котла;
- на контейнерах на каждую боковую и торцевую сторону, а также на крышу.

2. Порядок нанесения

2.1. Поверхность в местах приклеивания необходимо очистить от загрязнений, протереть сухой тканевой или бумажной салфеткой для удаления пыли и влаги.

!!! Очищенная поверхность перед наклеиванием должна быть сухой!!!

- 2.2. Знаки и таблички согнуть лицевой стороной внутрь по линии надсечки.
- 2.3. Отделить ½ часть подложки от клеевого состава по линии надсечки наклеить эту часть Знака на поверхность котла (вагона, цистерны, контейнера).
- !!! Отделение подложки от пленки производить по специально нанесенным надсечкам непосредственно перед наклеиванием, т.к. неосторожное прикосновение к клейкой поверхности постороннего предмета приведет к быстрой склейке!!!
- 2.4. Равномерно распределить пленку по поверхности приклеивания, прижимая ее с целью избежания перекосов. Далее отделить вторую половину подложки с полным наложением знака на оклеиваемую поверхность таким образом, чтобы между ней и пленкой не оставалось воздуха.
- 2.5. Рекомендуется прижимать и разглаживать пленку с применением чистых поролоновых валиков, либо специальной пластиковой пластины (ракеля).

3. Порядок хранения

3.1. «Знаки опасности, номера ООН, таблички с указанием кода опасности» на самоклеящейся пленке должны храниться в первичной упаковке на стеллажах в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре не менее $+10^{\circ}$ C.

Рекомендуется хранение коробов с продукцией не более чем в два ряда.

3.2. Стеллажи должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Схема нанесения знаков





