



Для подтверждения подлинности
и маркировки

технологии сохранности
СИЛТЭК®

НОВИНКА!

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА-НАКЛЕЙКИ С ЛАТЕНТОГРАММОЙ СКН



Надежное и удобное в применении номерное сигнальное устройство со скрытым изображением для контроля подлинности объектов, продуктов, документов и т.д.

Применение

Для производителя - это защита продукции от незаконного копирования и контроль над объемами выпуска продукции, размещенными у подрядчиков, для потребителя - подтверждение подлинности приобретаемого товара и/или документов.

Технические характеристики

Модификации	СКР1 - не оставляет след на поверхности, для гладких поверхностей* СКР2 - оставляет след на поверхности частично
Материал	СУ-наклейка - матовый полиэстер; латентограмма - фольга горячего тиснения
Размер стандартный, мм	20 x 60 ширина латентограммы 8 мм
Цвет	красный (для модификации СКН1), синий (для модификации СКН2) лента латентограммы - серебряный
Дизайн латентной ленты	«Битое стекло», скрытая надпись «ГАРАНТИЯ»
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	"OPENED! ВСКРЫТО!" и товарный знак "SILtech СИЛТэк"
Количество наклеек в рулоне, шт.	1 000, наклейки отделены друг от друга, находятся на подложке
Порядковый номер	9 цифр
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1 000 шт.
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +85
Температура наклеивания, °С	не ниже 0
Установка / снятие	вручную / вручную или с помощью ножниц
Упаковка	рулон из 1 000 шт. в специальной коробке
Размер упаковки, мм	144 x 40 x 146
Масса упаковки (брутто), кг	0,28
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 000

*Допускается оставление фрагментов клеевого слоя на ряде гладких поверхностей с высокой степенью поверхностного натяжения.

Преимущества

- Производится в России ООО «Альфа-Силтэк».
- Все преимущества СУ-наклейки плюс дополнительная возможность – скрытая надпись, что повышает число степеней защиты.
- Простая проверка подлинности: при поднесении идентификатора становится видна индикаторная надпись: «ГАРАНТИЯ».
- Каждая СУ-наклейка уникальна за счет наличия идентификационного номера и собственного видимого рисунка на латентограмме, что исключает подмену и фальсификацию.
- При попытке вскрытия проявляется необратимая индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО! СИЛТэк SILtech».
- Поля для даты и подписи лица, установившего наклейку на объект.
- Возможность нанесения индивидуальной маркировки и штрихкода, при заказе от 1 000 шт.
- Удобная упаковка с окошком для визуального контроля ресурса использования рулона и специальной прорезью для выдачи наклеек.



Для подтверждения подлинности
и маркировки

технологии сохранности
СИЛТЭК®

Идентификатор – специальный фильтр с
поляроидной пленкой для визуализации
латентного изображения



Инструкция по применению

Установка

1. Очистите поверхность от механических загрязнений.
2. Снимите СУ-наклейку с подложки и наклейте на печатаемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
3. Занесите в журнал регистрации (иные документы) номер СУ и, при необходимости, сведения о маркировке.

Снятие

1. Сверьте номер и маркировку СУ с данными, занесенными в журнал регистрации (иные документы).
2. Убедитесь в наличии видимого и латентного изображения (используйте идентификатор). Сравнение производите с образцом.
3. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия: механических повреждений, химических и термических воздействий. Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите СУ-наклейку с объекта либо разрежьте.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия

Для эффективного применения СУ необходимо разработать четкую процедуру с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в регламенте или ином внутреннем документе.

“БИОТЭК-А” Челябинск, Орджоникидзе, 43, 208
+ 7 (351) 237-12-85, 238-12-85 www.kanatchel.ru