



Для упаковки объектов, которые нельзя
опечатать стандартными средствами

ТЕХНОЛОГИИ СОХРАННОСТИ
СИЛТЭК®



СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА-НАКЛЕЙКИ

- Поля для даты и подписи лица, установившего наклейку на объект.
- Возможность нанесения индивидуальной маркировки и штрихкода, при заказе от 1 000 шт.
- При попытке вскрытия СУ-наклейки путем термического воздействия (выше 85°C) на поверхности наклейки проявляется специальный термохромный рисунок черного цвета.
- Отсутствие свечения термохромного рисунка под воздействием ультрафиолетовых лучей свидетельствует о попытке вскрытия СУ-наклейки спиртосодержащими жидкостями и другими растворителями.
- Удобная упаковка с окошком для визуального контроля ресурса использования рулона и специальной прорезью для выдачи наклеек.

Возможно изготовление любых модификаций, размеров и цветов по индивидуальному заданию.

Преимущества

- Надежное и удобное применение иномерное сигнальное устройство для контроля доступа к объектам, которые невозможно опечатать стандартными СУ — коробки, шкафы, двери, офисная техника и т.д.
- Производится в России ООО «Альфа-Силтэк», разработка защищена патентом РФ №67313, приоритет от 31.05.2007.
- При попытке вскрытия проявляется необратимая индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО! СИЛТЭК SILtech».

Технические характеристики

Модификации	СКР1-не оставляет след на поверхности, для гладких поверхностей* СКР1+-не оставляет след на поверхности, повышенные адгезионные свойства, для структурных поверхностей* СКР2-оставляет след на поверхности частично СКР2+-оставляет след на поверхности полностью			
Материал	матовый полиэстер			
Размер стандартный, мм	СКР1 10x40 20x63 27x85 20x100	СКР1+ 20x63	СКР2 10x40 20x63 27x85 20x100	СКР2+ 20x63
Цвет	стандартный: красный, синий, зеленый (СКР1+ - только красный, синий) под заказ: возможны другие			
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	«OPENED! ВСКРЫТО!» и товарный знак «SILtech СИЛтэк» или «OPENED VOID» (для СКР1+)			
Количество номерных отрезков в рулоне, шт.	500, 1000, 2000 (в зависимости от размера)			
Маркировка стандартная	9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись, товарный знак предприятия-изготовителя			
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1000 шт. (для размера 10x40 - от 2000 шт.), возможно нанесение штрихкода			
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +85			
Температура наклеивания, °C	ниже 0			
Гарантийный срок	12 месяцев			
Установка/снятие	вручную			
Упаковка	рулоны из 500-2000 шт. в специальной коробке			
Масса упаковки, кг	от 0,3 до 0,6 кг в зависимости от модификации и размера			
Размер упаковки, мм	144x40x146			
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	10x40-2000 шт.; 20x63-1000 шт.; 20x100-500 шт.; 27x85-под заказ маркировкой заказчика от 1000 шт.; любые другие - под заказ			

*Допускается оставление фрагментов клевого слоя наряду с гладкими поверхностями с высокой степенью поверхностного натяжения.

«БИОТЭК-А» Челябинск, Шаумяна, 44

+ 7 (351) 237-12-85, 238-12-85 www.kanatchel.ru



Для упаковки объектов, которые нельзя
опечатать стандартными средствами

ТЕХНОЛОГИИ СОХРАННОСТИ
СИЛТЭК®



Свечение термохромного рисунка под воздействием
УФ-лучей

Инструкция по применению

Установка

Устанавливайте СУ-наклейки при температуре не ниже 0°C.

1. Очистите поверхность от механических загрязнений.
2. Поставьте дату и подпись в специальные поля СУ-наклейки шариковой ручкой или маркером.
3. Снимите СУ-наклейку с бумажной основы и наклейте на печатаемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер СУ и, при необходимости, сведения маркировки.

Для удобства отделения СУ-наклеек от подложки используйте коробку как диспенсер:

1. Протяните ленту и удалите 3 первые СУ-наклейки с подложки.
2. Откройте крышку.
3. Заправьте подложку в прорезь крышки и пропустите в прорезь на правой боковой стенке коробки (см. фото А).
4. Потяните подложку вниз; СУ-наклейки отделяются от подложки (см. фото Б).



А



Б

Снятие

1. Сверхномер маркировку СУ данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия:
 - проявившихся контрольных надписей;
 - следов термического воздействия (окрашивания сетчатого термохромного рисунка в черный цвет);
 - механических повреждений и химических воздействий.Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите СУ-наклейку с объекта и бороздите.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признакового разрушения снятия необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно и в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

“БИОТЭК-А” Челябинск, Шаумяна, 44

+ 7 (351) 237-12-85, 238-12-85 www.kanatchel.ru